Technický list

Markýzy elektropříprava

Ovládání automatikou slunce / vítr



spínač musí být v interiéru

Ovládání dálkově
pomocí motoru s integrovaným přijímačem



Ovládání dálkově
pomocí motoru s integrovaným přijímačem
a čidlem



- Krabice pod interiérové vypínače musí být typ KPR – 68. Pro venkovní vodotěsné spínače se krabice neosazuje.
- Motory lze umístit vlevo i vpravo v závislosti na elektropřípravě. Motor má příkon 300 W -500 W dle velikosti markýzy.
- Další typy zapojení konzultujte s našimi techniky.
- U každé markýzy musí být propojovací krabice min. IP 44. Krabici umístěte cca 20 cm od konce markýzy.

Ovládání spínačem v místě



spínač musí být v interiéru

Ovládání spínačem v místě



spínač musí být v interiéru

Objednatel zajistí vyznačení elektrického, vodovodního a plynového vedení v místě montáže a zároveň upozorní zhotovitele.

Objednatel je srozuměn a zavazuje se zajistit připravenost.
V případě, že připravenost nezajistí, zavazuje se uhradit zhotoviteli planý výjezd a vícenáklady s tím spojené.

datum, podpis objednatele

Univers Tech s.r.o. - **Kladno** - Americká 2772, e-mail: kladno@univers.cz, tel.: 312 663 234
Plzeň - Slovanská 546/72, e-mail: plzen@univers.cz, tel.: 377 266 096
České Budějovice - Fráni Šrámka 1229/1, e-mail: ceske.budejovice@univers.cz , tel: 702 018 712